



Guia Completo de Uso e Manutenção da Tela Mosquiteira Plissé Sharknet.

1. Limpeza Regular das Guias Inferiores

- **Frequência:** Semanalmente.
- **Procedimento:** Utilize um aspirador de pó com bocal de escova para remover poeira e detritos das guias inferiores. Em seguida, passe um pano úmido com água e sabão neutro para eliminar resíduos persistentes.
Atenção: O acúmulo de sujeira e pequenos detritos, como pedrinhas nas guias, pode causar atrito excessivo e danificar os fios da tela.

2. Limpeza da Rede IdroScreen (tem Tratamento hidrorepelente, que não encharca ou ensopa.)

- **Frequência:** Mensalmente.
- **Procedimento:** Com a tela parcialmente recolhida e a barra puxador posicionada no meio do trilho, utilize um aspirador de pó com bocal de escova para remover a poeira da rede. Para uma limpeza mais profunda, passe um pano úmido com sabão neutro. Evite o uso de solventes ou produtos abrasivos.

3. Lubrificação das Guias

- **Frequência:** Trimestralmente.
- **Procedimento:** Após a instalação e limpeza, aplique spray de silicone nas guias para garantir um deslizamento suave da tela. Evite o uso de óleos ou graxas, pois podem acumular sujeira e comprometer o funcionamento.

4. Cuidados Durante Períodos de Inatividade

- **Procedimento:** Durante o inverno ou em longos períodos sem uso, mantenha a tela completamente recolhida para protegê-la do acúmulo de sujeira e prolongar sua durabilidade.
- **Resistência a ventos:** Grau 6 ou 88km/h.

5. Verificações Periódicas

- **Frequência:** Semestralmente.
- **Procedimento:** Inspecione os fios, os trilhos e os mecanismos de deslizamento para identificar sinais de desgaste ou danos. Realize ajustes ou substituições conforme necessário para manter o funcionamento adequado.
- **Atenção:** Em caso de travamento accidental da sua tela, não tente forçar seu fechamento, contate sua assistência técnica.

🔧 Dicas Adicionais para Prolongar a Vida Útil da Tela

- **Evite o uso de produtos químicos agressivos:** Não utilize água sanitária, ácidos ou solventes na limpeza da tela e fios. Lubrifique apenas com Silicone Líquido Spray.
- **Tensionamento ideal:** Mantenha os fios tensionados e regule os patins de forma natural. Um tensionamento excessivo dos patins pode dificultar o deslizamento.
- **Realize manutenções preventivas:** Mesmo na ausência de problemas aparentes, mantenha uma rotina de manutenção para garantir o desempenho ideal da tela.