



Guia de Uso e Manutenção Tela Mosquiteira Plissê SharkNet Brasil – Garantia

A Tela Mosquiteira Plissê SharkNet Brasil foi desenvolvida para oferecer uso firme, silencioso e suave, com mecanismo sem molas, possibilidade de parada em diferentes posições, malha em poliéster com tratamento hidrorrepelente, fechamento magnético e sistema estabilizado por fios, guias e patins. Seu bom desempenho depende de instalação correta, uso adequado e manutenção simples e periódica. O não cumprimento dessas orientações pode comprometer o funcionamento e a cobertura de garantia.

Uso correto no dia a dia

Abra e feche a tela com movimento normal e natural, sem fechamento forçado. A tela foi projetada para deslizar com estabilidade, podendo permanecer em posições intermediárias, o que também facilita a limpeza. Em caso de resistência, travamento ou funcionamento anormal, **não force o fechamento**: interrompa o uso e procure o revendedor ou assistência técnica especializada.

Limpeza da malha e das guias

Por estar em contato com o ambiente externo, é natural que a tela acumule poeira, folhas e partículas do ar ao longo do tempo. Em condições normais de uso, faça limpeza periódica ou sempre que houver sujeira visível. Para limpar a malha, mantenha a tela parcialmente recolhida, com a barra puxadora na região central, e utilize aspirador com bocal de escova, pincel macio ou pano levemente umedecido com água, sem compressão excessiva sobre o tecido plissado. Nas guias inferiores, remova poeira e pequenos detritos com aspirador, pincel, pano seco ou ar comprimido.

Lubrificação correta

Para preservar o deslizamento suave, aplique **spray de silicone** nas guias quando necessário, sempre após a limpeza. Não use óleo, graxa ou produtos oleosos, pois eles acumulam sujeira e podem comprometer o funcionamento do sistema. Também não utilize água sanitária, ácidos, solventes ou produtos abrasivos na malha, nos fios ou nas guias.

Verificações preventivas

Mesmo sem sinais aparentes de problema, observe periodicamente o estado dos fios, trilhos, guias, patins e mecanismos de deslizamento. Os fios são parte essencial do sistema de estabilização da tela e devem permanecer corretamente regulados para preservar o alinhamento, a sustentação e o desempenho do plissado.

Períodos sem uso

Em períodos prolongados de inatividade, mantenha a tela recolhida, limpa e protegida, o que ajuda a reduzir o acúmulo de sujeira e preserva o conjunto ao longo do tempo.

Importante sobre vento e desempenho

A resistência ao vento depende do modelo, dimensão, presença de antivento, instalação correta e condições de uso. O melhor desempenho do sistema acontece quando a tela está limpa, alinhada, bem regulada e corretamente instalada, podendo resistir a ventos de até 88 km/h.

Orientações em caso de funcionamento anormal por uso inadequado ou instalação fora de padrão

Caso haja alteração no alinhamento inferior do plissado, interrompa o uso e acione a assistência técnica para verificação do sistema de fios. O uso forçado com tecido desregulado pode causar deformação mecânica no tecido e perda da memória do plissado.

Advertências

Atenção: Em caso de travamento acidental da sua tela, não tente forçar seu fechamento, contate sua assistência técnica. **Atenção:** O acúmulo de sujeira e pequenos detritos, como pedrinhas nas guias, pode causar atrito excessivo e comprometer o desempenho do sistema, mantenha a guia inferior sempre limpa. **Atenção:** Os fios são parte essencial do sistema de estabilização da tela e devem permanecer corretamente regulados para preservar o alinhamento, a sustentação e o desempenho do plissado. **Atenção:** Não realize ajustes ou substituições sem conhecimento técnico. O não cumprimento dessas orientações pode comprometer o funcionamento e a cobertura de garantia.

Com cuidados simples e acionamento da assistência ao primeiro sinal de anormalidade, a Tela Plissada Sharknet Brasil pode durar por muito mais tempo. Em caso de dúvidas, contate seu revendedor autorizado.

Nome do cliente: _____

Data _____

Meses _____