



Guia de Uso e Manutenção Tela Mosquiteira Plissê SharkNet Brasil – Garantia

A Tela Mosquiteira Plissê SharkNet Brasil foi desenvolvida para oferecer uso firme, silencioso e suave, com mecanismo sem molas, possibilidade de parada em diferentes posições, malha em poliéster com tratamento hidrorrepelente, fechamento magnético e sistema estabilizado por cordas internas, guias e patins. Seu bom desempenho depende de instalação correta, uso adequado e manutenção simples e periódica. O não cumprimento dessas orientações pode comprometer o funcionamento e a cobertura de garantia.

Uso correto no dia a dia

Abra e feche a tela com movimento normal e natural, sem fechamento forçado. A tela foi projetada para deslizar com estabilidade, podendo permanecer em posições intermediárias, o que também facilita a limpeza. Em caso de resistência, travamento ou funcionamento anormal, **não force o fechamento**: interrompa o uso e procure o revendedor ou assistência técnica especializada.

Limpeza da malha e das guias

Por estar em contato com o ambiente externo, é natural que a tela acumule poeira, folhas e partículas do ar ao longo do tempo. Em condições normais de uso, faça limpeza periódica ou sempre que houver sujeira visível. Para limpar a malha, mantenha a tela parcialmente recolhida, com a barra puxadora na região central, e utilize aspirador com bocal de escova, pincel macio ou pano levemente umedecido com água, sem compressão excessiva sobre o tecido plissado. Nas guias inferiores, remova poeira e pequenos detritos com aspirador, pincel, pano seco ou ar comprimido.

Lubrificação correta

Para preservar o deslizamento suave, aplique **spray de silicone** nas guias quando necessário, sempre após a limpeza. Não use óleo, graxa ou produtos oleosos, pois eles acumulam sujeira e podem comprometer o funcionamento do sistema. Também não utilize água sanitária, ácidos, solventes ou produtos abrasivos na malha, nas cordas internas ou nas guias.

Verificações preventivas

Mesmo sem sinais aparentes de problema, observe periodicamente o estado dos fios, trilhos, guias, patins e mecanismos de deslizamento. As cordas são parte essencial do sistema de estabilização da tela e devem permanecer corretamente reguladas para preservar o alinhamento, a sustentação e o desempenho do plissado.

Períodos sem uso

Em períodos prolongados de inatividade, mantenha a tela recolhida, limpa e protegida, o que ajuda a reduzir o acúmulo de sujeira e preserva o conjunto ao longo do tempo.

Importante sobre vento e desempenho

A resistência ao vento depende do modelo, dimensão, presença de antivento, instalação correta e condições de uso. O melhor desempenho do sistema acontece quando a tela está limpa, alinhada, bem regulada e corretamente instalada, podendo resistir a ventos de até 88 km/h.

Orientações em caso de funcionamento anormal por uso inadequado ou instalação fora de padrão

Caso haja alteração no alinhamento inferior do plissado, interrompa o uso e acione a assistência técnica para verificação do sistema de cordas internas. O uso forçado com tecido desregulado pode causar deformação mecânica no tecido e perda da memória do plissado.

Advertências

Atenção: Em caso de travamento acidental da sua tela, não tente forçar seu fechamento, contate sua assistência técnica. **Atenção:** O acúmulo de sujeira e pequenos detritos, como pedrinhas nas guias, pode causar atrito excessivo e comprometer o desempenho do sistema, mantenha a guia inferior sempre limpa. **Atenção:** As cordas internas são parte essencial do sistema de estabilização da tela e devem permanecer corretamente regulados para preservar o alinhamento, a sustentação e o desempenho do plissado. **Atenção:** Não realize ajustes ou substituições sem conhecimento técnico. O não cumprimento dessas orientações pode comprometer o funcionamento e a cobertura de garantia.

Com cuidados simples e acionamento da assistência ao primeiro sinal de anormalidade, a Tela Plissada Sharknet Brasil pode durar por muito mais tempo. Em caso de dúvidas, contate seu revendedor autorizado.

Nome do cliente: _____ Data _____ Meses _____